

Funkce:

- moderní design
- pokojová teplota a vlhkost vzduchu
- stupeň komfortu klíma v místnosti (symbol obličeje)
- min/max hodnoty
- čas

Popis:

Tlačítka

A: SET

B: SWITCH

C: MAX/MIN

Kryt

D: očko k zavěšení

E: stojánek (odnímatelný)

F: prostor pro baterie

Zprovoznění:

- Sejměte stojánek
- Otevřete kryt baterií a sejměte ochranou pásku
- Uzavřete kryt baterií
- Všechny segmenty LCD displeje budou nakrátko zobrazeny
- Přístroj je nyní provozuschopný
- Horní displej zobrazuje čas a stupeň komfortu klíma v místnosti
- Prostřední displej zobrazuje aktuální teplotu
- Dolní displej zobrazuje vlhkost vzduchu

Nastavení času:

- Po vložení baterií nebo stisknutí a držení tlačítka „SET“ pod dobu 3sekund vstoupíte do režimu nastavení času
- Ukazatel hodiny začne blikat
- K nastavení hodin stiskněte „SWITCH“
- Potvrďte „SET“
- Nyní stejným způsobem nastavte minuty
- K potvrzení stiskněte opět „SET“

Ukazatel teploty

- V normálním režimu můžete pomocí „SET“ volit mezi jednotkou teploty °C nebo °F.
- Je-li zvolena jednotka °F, hodiny budou zobrazeny ve 12ti. Hodinovém formátu (po dvanácté hodině bude na displeji zobrazen symbol PM)

MAX/MIN hodnoty

- Stiskněte „MAX/MIN“
- Na displeji se zobrazí nejvyšší naměřená teplota a vlhkost vzduchu společně se symbolem MAX
- stiskněte „MAX/MIN“ ještě jednou
- Na displeji se zobrazí nejnižší naměřená teplota a vlhkost vzduchu společně se symbolem

MIN

- Dalším stisknutím „MAX/MIN“ se vrátíte do normálního režimu
- K vymazání uložených naměřených hodnot stiskněte tlačítko „SET“ v příslušném režimu (MAX nebo MIN)
- Na displeji bude zobrazeno --°C a --%

Stupeň komfortu klima v místnosti

- Symbol usmívajícího se obličejce znamená vyhovující klima v místnosti (vlhkost 40 % - 60%)

Displej

- V normálním režimu můžete pomocí „SWITCH“ volit mezi zobrazením teploty a vlhkosti

Umístění

- Přístroj můžete umístit pomocí stojánku na zvolené místo nebo upevnit na zeď

Výměna baterie

- Je-li na displeji zobrazen symbol slabé baterie je nutné baterii vyměnit
- Při vkládání baterie se ujistěte, že je baterie vkládána pod správnou polaritou
- Slabou baterii co nejdříve vyměňte, aby jste předešli poškození přístroje jejím vytečením
- Použité baterie nevyhazujte do odpadkového koše. Odložte je na sběrném místě.

Péče a údržba

- před zprovozněním čtěte pozorně návod k použití
- přístroj umístěte na suché místo
- extrémní teploty, vibrace nebo šoky mohou vést k poškození přístroje
- k čištění použijte měkký, lehce vlhký hadřík, nepoužívejte žádné čisticí prostředky
- přístroj neponořujte do vody
- slabou baterii co nejdříve vyměňte, abyste se vyhnuli poškození jejím vytečením, k výměně používejte pouze baterii doporučeného typu
- přístroj není hračka a proto nepatří do dětských rukou
- nepokoušejte se přístroj sami opravovat
- při otevření přístroje nebo při nepřiměřeném zacházení ztrácíte nárok na záruku

Technická data

Rozsah měření teploty	-20°C...50°C (-4°F...122°F)
Přesnost	0°C...+40°C ± 1°C, jinak 1,5°C
Rozlišení	0,1°C
Vlhkost	35%...75%
Přesnost	± 4%
Symbol „Lo“	teplota nižší než -20°C
Baterie	CR2032 knoflíkového typu

Dodavatel: **Metroservis s.r.o.** Kladenská 6, Hostouň 27353

www.metroservis.cz www.ohaus-vahy.cz www.vahymb.cz

info@metroservis.cz Tel: 602 664 241

metroservis



0 kg

10 t