

Návod k teploměru 30.1039

Digitální MAX/MIN teploměr slouží k měření venkovní nebo vnitřní teploty.

Teploměr je univerzální a může být nainstalovaný venku nebo v místnosti k měření min-max teplot.

Specifikace

Měřicí rozsah: $-20^{\circ}\text{C} + 70^{\circ}\text{C}$ (-4°F - 158°F)

Přesnost: $\pm 1 - 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1.8^{\circ}\text{F}$)

tolerance: 0.1°C (0.1°F)

Provozní teplota: $-20^{\circ}\text{C} + 50^{\circ}\text{C}$ (-4°F 122°F)

Baterie: 1.5 volt AAA

Upozornění: Použité baterie nevyhazujte do odpadků, být ekologicky zlikvidovány

Instalace:

Pro teploměr je vhodné místo mimo topných těles v místnosti a slunečního svitu, ve venkovních prostorách. Nejlépe na severní straně.

Použití

Otevřete kryt baterie a vyjměte bezpečnostní proužek baterie. Stáhněte ochrannou folii na displeji.

Teploměr je nyní připravený pro použití.

Střední displej ukazuje aktuální teplotu. Horní displej ukazuje maximální teplotu a spodní část

Minimální hodnotu.

Měření teplot může být v $^{\circ}\text{C}$ nebo $^{\circ}\text{F}$. Spínač je na zadní straně přístroje.

Pro resetování MAX/MIN teploty slouží tlačítko CLEAR.

Poznámka: Je nutné resetovat MAX/MIN-paměť po vložení nové baterie a při změně z $^{\circ}\text{C}$ $^{\circ}\text{F}$ nebo z $^{\circ}\text{F}$ $^{\circ}\text{C}$.

Péče a údržba:

- Vyhněte se extrémním teplotám, vibracím nebo otřesům, protože to všechno může ovlivnit přesnost předpovědi a měření.
- K čištění displeje i pouzdra používejte měkký vlhký hadřík. Nepoužívejte čisticí ani saponátové přípravky, aby nedošlo k poškození displeje nebo pouzdra.
- Neponořujte zařízení do vody.
- Spotřebované baterie vyměňujte včas, abyste se vyhnuli jejich vytečení a následnému poškození zařízení. Používejte pouze baterie doporučeného typu.
- Neprovádějte opravy zařízení. V případě závady kontaktujte prodejce. Na poškození z důvodů neodborné manipulace se zařízením se záruka nevztahuje.
- Nevystavujte zařízení extrémním a náhlým změnám teploty, které mohou vést k rychlým změnám předpovědi a měření a snížení jejich přesnosti.

Pozn.: Baterie nesmí být vyhazovány do odpadkového koše!!!

Metroservis s.r.o.

Kladenská

Hostouň 273 53