

Uživatelský manuál

OCS – L



Charakteristika :

- ruční závěsná váha zobrazující hmotnost
- váživost 60kg/20g nebo 300kg/100g
- jednostranný podsvícený LCD displej (18mm výška číslic)
- Tara v celém rozsahu váživosti
- automatické vypínání váhy po nečinnosti, signalizace nízkého napětí baterie
- napájení : 3x AA baterie 1,5V, doba provozu více jak 150 hodin, dle režimu práce
- bezpečné přetížení: na 120% váživosti
- pracovní teplota : -10° ~ 40°C
- pracovní prostředí – vlhkost : < 90% při 20°C
- hmotnost : 0,62kg
- váha je určena pro kontrolní vážení

Pokyny pro šetrné užívání :

- váha je určena pro vážení břemen ve visu
- používejte váhu v chladném a suchém prostředí
- neskladujte váhu v prostředí s vysokými teplotami
- udržujte váhu čistou a nepoškozenou
- **váhu nikdy nezatěžujte vyšší hmotností než je její maximální váživost, přetížením může dojít k nevratnému poškození váhy.** Pokud se při vážení na displeji zobrazí „OL“, váha je přetížená, je třeba ihned snížit zátěž!!
- dbejte, aby váha byla zavěšena volně tak, aby se mohla v případě pohybu zavěšeného břemene také otáčet, jinak by mohlo dojít k deformaci váhy
- dbejte, aby hák byl v ohybu volně zavěšen na těle váhy, jinak by mohlo dojít k deformaci váhy
- váhu nenechávejte zbytečně dlouho zatíženou
- pokud se na displeji objeví symbol vybité baterie, znamená to, že vestavěné baterie jsou vybité a je třeba je vyměnit
- nepoužívejte jiné baterie než ty, které jsou doporučeny dodavatelem
- pokud váha nebude dlouho používána, vyndejte baterie

Popis displeje a klávesnice :

Klávesnice



tlačítko pro zapnutí / vypnutí váhy

TARE/ZERO	tlačítko nuluje váhu, pokud se při prázdném háku nezobrazí nula (nuluje max. údaj v intervalu $\pm 2\%$ váživosti váhy) – indikuje popiska ZERO odečte hmotnost obalu – indikuje popiska TARE
HOLD/UNIT	přidržením cca 3 vteřiny přepne jednotky na „kg“, „lb“ nebo „N“ Krátkým stiskem aktivuje funkci HOLD

Displej

TARE	indikuje přítomnost tary
ZERO	indikuje nulový stav při prázdném háku
►	u popisky kg indikuje vážení v kilogramech
STB	indikuje stabilní stav váhy
Obrázek baterie	indikuje kapacitu baterií, 3 černá pole signalizují nabité baterie, 1 nebo žádné černé pole signalizuje vybité baterie, je třeba vyměnit baterie

Popis funkcí váhy

Zapnutí/vypnutí váhy a funkce ZERO

Váhu zapneme stisknutím tlačítka . Po zapnutí váhy probíhá počáteční test váhy, váha je nastavena a připravena k vážení po zobrazení vynulovaného displeje. Během počátečního testu s váhou nehýbeme a nezavěšujeme nic na hák. Pro 100% zajištění přesnosti vážení se doporučuje před použitím zapnout váhu alespoň na 10 minut a nechat ji temperovat.

Před vážením je třeba zajistit, aby na displeji byla nulová hmotnost, pokud není, displej se vynuluje stlačením tlačítka „TARE/ZERO“ (na displeji je nulová hmotnost indikována popiskou ZERO). Vážíme tak, že na hák zavěšíme vážené břemeno a po ustálení displeje odečteme hmotnost.

Váhu vypneme delším stlačením tlačítka , na displeji se krátce zobrazí „OFF“.

TARA

Tlačítko „TARE“ se používá **na odpočítání hmotnosti obalu** od vážené hmotnosti. Nenulovou taru signalizuje na displeji popiska TARE.

POSTUP : Na váhu zavěsíme prázdný obal, jehož hmotnost chceme při vážení odečíst. Váhu necháme ustálit a stlačíme tlačítko „TARE/ZERO“. Na displeji se zobrazí nuly a displej indikuje přítomnost tary. Nyní můžeme do obalu vkládat vážené zboží, na displeji se zobrazí jeho čistá hmotnost. Přítomnost tary zrušíme opětovným stlačením tlačítka „TARE/ZERO“ (po odstranění váženého břemena s obalem z háku).

Pokud je hmotnost neustálená, taru nelze zadat.

Obecně platí, že tara + vážené zboží \leq váživost váhy.

HOLD - podržení údaje hmotnosti na displeji

Funkce HOLD se používá k podržení údaje hmotnosti na displeji, i když sundáme z háku vážené břemeno, nebo jinak manipulujeme s váhou. Aktivaci této funkce signalizuje na displeji popiska HOLD.

Postup: na váhu zavěsíme vážené břemeno a stiskneme tlačítko „HOLD/UNIT“, údaj na displeji tím zafixujeme. Pro zrušení funkce HOLD stiskneme opět tlačítko „HOLD/UNIT“.

Funkce Auto-Off – automatické vypnutí váhy

Váha je z důvodu šetření baterií vybavena funkcí Auto-Off, což je automatické vypnutí váhy v době nečinnosti. Vypínání můžeme nastavit na hodnoty 0 (nikdy se nevypne), 5 (vypne se po 5-ti minutách nečinnosti), 15 (po 15-ti minutách), 30 (po 30-ti minutách) a 60 (po 60-ti minutách).

Postup: stiskneme současně tlačítka „HOLD/UNIT“ a „TARE/ZERO“ a držíme je cca 1 vteřinu, dokud se nedostaneme do režimu nastavení (na displeji „SETUP“). Stisknutím tlačítka „TARE/ZERO“ se dostaneme do funkce Auto-Off (na displeji „OFF 0“), pomocí tlačítka „HOLD/UNIT“ navolíme požadovanou variantu.

3x stisknutím tlačítka „TARE/ZERO“ se dostaneme do funkce nastavení vypínání podsvícení („bLoFF“). Vypínání podsvícení můžeme nastavit na hodnoty off (nikdy se neaktivuje podsvícení), 5 (vypne se po 5-ti vteřinách), 15 (po 15-ti vteřinách), 30 (po 30-ti vteřinách), 60 (po 60-ti vteřinách) nebo on (nikdy se nevypne).

Zpět do vážícího režimu se dostaneme stisknutím tlačítka „TARE/ZERO“ (na displeji problikne „End“ a váha se nastaví do základního vážícího režimu).

Je třeba brát v úvahu, že podsvícení spotřebovává mnoho energie, proto si nastavíme takovou variantu, abychom spokojeně vážili a zároveň šetřili baterie.



info@metroservis.cz

Dodavatel: Metroservis s.r.o. Kladenská 49 Hostouň 27353

www.ohausvahy.cz