

Návod k obsluze a reklamační řád

Tento návod k použití obsahuje důležité informace a měl by být trvale k dispozici.

Vámi zakoupený výrobek obsahuje baterie. Dbejte následujících pokynů. Baterie nesmí do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen odevzdat baterie na sběrném místě vaší obce, městské části nebo v obchodě, aby mohly být zpracovány šetrně k životnímu prostředí.



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Návod k obsluze

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si, prosím, přečtěte tento návod k obsluze a dobře jej uschovejte.

Tento přístroj je dětskou digitální váhou.

- * Vložte dodané baterie. Dbejte na správnou polarizaci.
- * Stiskněte tlačítko start, na displeji se objeví číslice 000.
- * Položte miminko na váhu během 60ti vteřin.
- * Po několika vteřinách váha opět ukáže 000.

Aretace váhy:

Pokud chcete položit na váhu papír (plínu), stiskněte Start, pak položte papír a opět stiskněte Start k vynulování.

Nevažte nikdy víc než 20 kg! Pokud vážíte více než 20 kg, ukáže se OL.

Po stisknutí tlačítka start se váhy nedotýkejte a čekejte na 000.

Nepokládejte miminko na váhu mokré, nebo ji neutírejte vlhkým hadříkem!

Symbol L0 znamená slabé baterie!

Technická data:

Nejvyšší kapacita: 20 kg

Stupnice dělená po: 0-10 kg/20g 10-20kg/50g

Příkon: 4 x AAA baterie

Reklamační řád

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka 36 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli. Reklamáce uplatněná během záruční doby bude vyřízena opravou nebo výměnou.

Záruka se vztahuje na

- * správnou funkci výrobku
- * výrobní a materiálové vady.

Záruka se nevztahuje na

- * vady vyvolané neodborným zásahem
- * vady způsobené vnějšími vlivy, to je nárazem, nešetrným zacházením apod.

Reklamáce:

1. Kupující je povinen dodané zboží ihned zkontrolovat a o případných zjištěných závadách informovat prodávajícího nejpozději do tří dnů a to písemnou formou (e-mail).
2. Pokud by závada byla způsobena naší stranou, bude Vám zboží v odpovídající kvalitě obratem dodáno na naše náklady.
3. V písemném oznámení kupující uvede zjištěné závady (druh, čím se projevují).

Prodej-servis-kalibrace-ověření

metro servis



METROSERVIS s.r.o.
774 232 222, 724 459 599
www.ohausvahy.cz

info@metro servis.cz