

Časovač a digitální stopky TFA 38.2027

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně
- Tento manuál vám pomůže seznámit se s novým přístrojem, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předjedete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovávejte si manuál pro případ budoucího použití.

Vlastnosti produktu

- Přičítání a odpočítávání času pomocí dotykových tlačítek.
- Zobrazení minut a sekund na displeji.
- Zvukový alarm.
- Nastavitelný čas do 99 min a 59 sekund.
- S magnetem a stojánkem (rozkládací).

Bezpečnostní pokyny

- Produkt by měl být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.
- Produkt by neměl být užíván pro lékařské účely či jako zdroj veřejných informací. Je určený pouze pro domácí užití.

Pozor! Riziko úrazu:

- Skládejte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vzhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebrány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie mohou být nebezpečné, pokud je člověk spolkně. Jestliže se tak stane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Při nakládání s vytečenými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.

Zprovoznění

- Rozložte stojánek a otevřete bateriový prostor.
- Složte stojánek a do bateriového prostoru vložte 2x 1.5 V AAA baterie, ujistěte se, že byly vloženy se správnou polaritou.
- Rozložte stojánek a zavřete bateriový prostor.
- Na displeji se zobrazí 00 (minuty) a 00 (sekundy).
- Zařízení je připraveno k použití.

Odpočítávání

- Stiskem tlačítka MIN nastavíte minuty (max. 99 minut).
- Stiskem tlačítka SEC nastavíte sekundy (max. 59 sekund).
- Po každém stisknutí tlačítka se ozve krátké pípnutí.
- Podržením tlačítka MIN a SEC docílíte rychlého nastavení.
- Stiskněte tlačítko START/STOP.
- M a S blikají a odpočítávání je zahájeno.
- Pomocí tlačítka START/STOP můžete odpočítávání zastavit či restartovat.
- Po odpočítání nastaveného času se ozve akustický signál (max. 60 sekund) a displej se rozblíká.
- Stiskem tlačítka START/STOP zastavíte alarm.
- Časovač nastaví poslední zvolený alarm automaticky.
- Pomocí tlačítka START/STOP můžete restartovat odpočítávání.
- K resetování nastaveného času je nutné stisknout zároveň tlačítka MIN a SEC.

Stopky

- Stiskněte tlačítko STAR/STOP.
- M a S začne blikat, proces počítání času začíná.
- Pomocí tlačítka START/STOP můžete proces zastavit či restartovat.
- K resetování naměřeného času je nutné stisknout zároveň tlačítka MIN a SEC.

Přípevnění

- K upevnění použijte magnet nebo stojánek na zadní straně přístroje.

Péče a údržba

- Čistěte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky.

- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, tak z něj vyjměte baterie.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Na displeji se nezobrazují žádná data	- Baterie je vložena s nesprávnou polaritou. - Vyměňte baterii.
Chybné údaje na displeji	Vyměňte baterii.

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

ZPRACOVÁNÍ ODPADU

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.

Symboly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo
Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE).

Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrné elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Specifikace

Minuty	Do 99 minut
Sekundy	Do 59 sekund
Rozměry	60 x 21 x 70 mm
Hmotnost	60 g (pouze přístroj)

Žádná část tohoto manuálu nesmí být reprodukována či jinak použita bez písemného souhlasu TFA Dostmann. Technická data jsou platná v den tisku a mohou se změnit bez předchozí upozornění.

Dodavatel:

Metroservis s.r.o.

Kladenská 6

Hostouň 27353

www.ohaus-vahy.cz

www.vahmb.cz

www.metro servis.cz

info@metro servisi.cz